

Zerlege- und Montageanleitung einer SVI Infinity

Um Personenschäden zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Waffe ungeladen ist und während der Arbeit eine Schutzbrille und Gehörschutz getragen wird!

1. Verschluss zurückziehen, bis sich die darin befindliche Aussparung (Bild 1) über der Nase des Verschlussfanghebels befindet (Bild 2).



2. Verschluss in dieser Position festhalten.



3. Verschlussfanghebel mit einem geeigneten Gegenstand herausdrücken, bis er zur leichten Entnahme aus dem Griffstück ragt.



4. Verschluss langsam nach vorne gleiten lassen und vom Griffstück abziehen.



5. Die Federführungsstange so weit aus dem Verschluss drücken, bis die darin befindliche Bohrung sichtbar wird.



6. Sicherungsstift einsetzen und Federführungsstange nach hinten entnehmen



ANMERKUNG:

Bei 6" Waffen wird die Federführungsstange nicht wie in den Schritten 5&6 demontiert, sondern von vorn aus dem Verschluss herausgeschraubt. Hierzu ist ein Innensechskant, oder eine Bohrung im Kopf der Stange angebracht.

7. Kettenglied positionieren und Lauf entnehmen.



8. Zum Zusammenbau den Lauf und die Federführungsstange in den Verschluss einsetzen.



9. Die Federführungsstange nach vorne aus dem Verschluss drücken und den Sicherungsstift entfernen.



10. Das Kettenglied positionieren und den Verschluss auf das Griffstück schieben.



11. Den Verschluss dabei nur so weit auf das Griffstück schieben, bis das Kettenglied durch die Bohrung zur Aufnahme des Verschlussfanghebels sichtbar wird. Das Kettenglied dann umgehend mit dem Verschlussfanghebel festsetzen.



12. Verschluss bis zur richtigen Position zurückziehen (siehe Abschnitt 1, Bild 1 & 2) und den Verschlussfanghebel direkt unter der Aussparung positionieren.



13. Verschlussfanghebel mit leichtem Druck in seine Endposition bringen und Verschluss nach vorn gleiten lassen. Schließen Verschluss und Griffstück am hinteren Ende nicht bündig ab, so ist die Position es Kettengliedes (Abschnitt 11) zu überprüfen.

